

PARQUET: Colocación

1. ANTES DE LA COLOCACIÓN:

* Antes de la colocación del parquet, comprobar que este coincide con el modelo solicitado, ya que una vez colocado no se permitirá la devolución. También asegúrese de que la cantidad recibida coincide con la pedida en el albarán/factura y que esta es suficiente para acabar el trabajo.

* Es muy importante atender a las recomendaciones del fabricante que siempre vienen en el embalaje, las cuales, indican la forma de tratar el material antes y después de la colocación así como las dilataciones.

* Para aumentar la sensación de espacio, pueden colocarse las tarimas en la misma dirección que sigue la luz al entrar por la ventana o en el sentido de la circulación en el caso de pasillos.

* Recordar que hay que dejar un espacio de 10/15 mm. alrededor del perímetro de la habitación o espacio para la dilatación de la madera. A más humedad en el ambiente más dilatación, o sea, en verano se acorta y en invierno se alarga la tarima.

* Comenzar la instalación siempre por la derecha de la habitación.

* Por estética en el acabado de la habitación, la longitud mínima de corte de las tarimas será de 40 cm.





2. COLOCACIÓN:

* Es necesario extender una lámina de PE de 0'2 mm. de grosor en el caso de morteros o al efectuarse la instalación sobre calefacción de suelo.



* A continuación levantar la membrana por la pared y, tras la instalación de los zócalos/rodapiés cortarla a ras del borde superior de éstos. La membrana debe solaparse 30 mm. en las zonas de unión.



* Como base insonorizante y para atenuar irregularidades en el suelo, se utiliza una base insonorizante de corcho en rollo de 2 mm. de espesor.

* Las tarimas de la primera hilera se ensamblan frontalmente y horizontalmente utilizando martillo y taco para golpear.



* Las tarimas se instalan con el lado de la lengüeta hacia la pared. Guardando una distancia hacia la pared de 10 a 15 mm. (dilatación).

* La primera lama se coloca separándola de la pared con las cuñas distanciadoras.



* Con la pieza residual de la 1ª hilera se empieza de nuevo la instalación de la próxima hilera.

* En la segunda hilera primero se introducen las tarimas del lado lateral ejerciendo una ligera presión en la unión y luego golpeando suavemente con el taco. A continuación, las tarimas se ensamblan en la parte frontal con el martillo y el taco. La última de la hilera, con la palanca de montaje en la zona de la pared.



* En el caso de puertas u otras dependencias alrededor de la habitación a instalar, se deberán cortar los bajos de marcos de las puertas de madera al grosor de las tarimas, empleando una sierra fina a fin de que el parquet pueda dilatarse.



* A fin de guardar la distancia hacia los bordes, se instalará un sistema de perfil en transiciones de la puerta a otra habitación o dependencia. El carril debe ser guardado una distancia de dilatación de 5mm.

* Las tarimas de la última fila de la habitación se deben cortar y ajustar longitudinalmente, dejando una distancia de 10 a 15 mm.

* Una vez acabada la fijación de las tarimas, colocar el rodapiés alrededor y sobre la superficie de madera a fin de que cubra las distancia de dilatación.